Titre: Macro commande MACRO MATR ASSE

Date: 19/01/2011 Page: 1/6 Responsable: Jacques PELLET Clé: U4.61.21 Révision: 5129

Macro commande MACRO MATR ASSE

But

Calculer une ou plusieurs matrices assemblées (rigidité, masse, amortissement, ...).

Cette commande est recommandée pour créer les matr asse nécessaires aux calculs dynamiques. Elle évite de fastidieux appels aux commandes "de base" : CALC MATR ELEM [U4.41.01], NUME DDL [U4.61.01], ASSE MATRICE [U4.61.22].

Produit une ou plusieurs structure de données de type matr asse * plus, éventuellement, une structure de données de type nume ddl.

Titre : Macro commande MACRO_MATR_ASSE Date : 19/01/2011 Page : 2/6
Responsable : Jacques PELLET Clé : U4.61.21 Révision : 5129

2 Syntaxe

```
MACRO MATR ASSE (
[modele]
  CHAM_MATER = chmater,
\Diamond
                                                        [cham mater]
\Diamond
 CARA\_ELEM = carac,
                                                       [cara_elem]
\Diamond CHARGE = l_char,
                                                      [l char meca]
                                                      [l char ther]
                                                       [l char acou]
   ♦ INST
                   / tps,
                                                        [R]
                   / 0.,
                                                        [DEFAUT]
  CHAR CINE
                  l chci,
                                                        [l char cine]
   NUME DDL
                = nu ,
                                                        [nume ddl]
   \Diamond SOLVEUR = _F (... voir [U4.50.01])
 MATR_ASSE = (_F (
         MATRICE
                   = matas ,
                                                        [matr asse *]
         OPTION
                   # phénomène mécanique :
                         'RIGI MECA' ,
                          ♦ MODE FOURIER =
                                             / nh ,
                                                        [I]
                                              / 0 ,
                                                       [DEFAUT]
                          'RIGI GEOM' ,
                          ♦ SIEF_ELGA =
                                               sig,
                                                       [cham_elem_SIEF_R]
                            MODE FOURIER =
                                              / nh ,
                                                       [I]
                                              / 0 ,
                                                       [DEFAUT]
                          'RIGI ROTA' ,
                          'IMPE_MECA' ,
                         'ONDE FLUI' ,
                         'RIGI MECA HYST' ,
                        'RIGI FLUI STRU',
                         'AMOR MECA',
                         'MASS FLUI STRU',
                          'MECA GYRO',
                          'RIGI MECA LAGR',
                          ◇ PROPAGATION = □
                                                       [R]
                          ◆ THETA = ch_theta , [theta_geom]
                          'MASS MECA' ,
                          'MASS MECA DIAG' ,
                   # phénomène thermique :
                          'RIGI THER' ,
                          MODE_FOURIER = / nh , [I]
                                             / 0 ,
                                                      [DEFAUT]
                          'MASS THER' ,
                          'RIGI THER CONV' ,
                          'RIGI THER CONV D' ,
                   # phénomène acoustique :
                      / 'RIGI ACOU' ,
                          'MASS ACOU'
                         'AMOR ACOU' ,
                   ),),
\Diamond
  TITRE
               titr
                                                        [1 Kn]
\Diamond
                /1
   TNFO
                                                        [DEFAUT]
                /2
             )
```

Titre : Macro commande MACRO_MATR_ASSE Date : 19/01/2011 Page : 3/6
Responsable : Jacques PELLET Clé : U4.61.21 Révision : 5129

3 Opérandes

3.1 Concepts créés par la macro-commande

Cette macro-commande crée plusieurs concepts typés :

- une matr asse * à chaque occurence du mot clé facteur MATR ASSE (mot clé MATRICE),
- éventuellement un nume ddl (mot clé NUME DDL) si celui-ci n'existe pas au préalable.

Soit par exemple la séquence :

```
# nu n'est pas un concept encore existant.
```

Remarque:

Lors du 2 ème appel, le concept nume_ddl est fourni (il existe, il a été créé par le 1 er appel). Dans ce cas, il est supposé convenir aux 2 matr_asse à créer; il est donc important que le nume_ddl soit d'abord calculé pour une option de type " RIGIDITE " pour contenir les nœuds de Lagrange des charges de blocages (cf. CALC MATR ELEM [U4.61.01]).

Dans l'exemple précédent, les 3 matr_asse K, M et A s'appuient sur la même numérotation des inconnues (nu). C'est une condition nécessaire pour les algorithmes de recherche de modes propres.

3.2 Opérandes modele / Cham mater / Cara elem / Inst

♦ MODELE = mo

Cet opérande sert à indiquer les éléments pour lesquels doivent être effectués les calculs élémentaires : on rappelle que les éléments finis sont pour la plupart définis dans le modèle.

Il y a quelques exceptions:

- 1) Les éléments de dualisation des conditions de DIRICHLET, c'est-à-dire les éléments permettant d'imposer des conditions sur les degrés de liberté de déplacement en mécanique, les degrés de liberté de température en thermique et les degrés de liberté de pression en acoustique.
- 2) Les éléments de chargement nodal, d'échange thermique entre parois, ...

Ces éléments sont définis dans les concepts de type <code>char_meca</code>, <code>char_ther ou char_acou</code>.

On doit donc fournir l'argument l_char pour le calcul des matrices assemblées de rigidité : RIGI_MECA, RIGI_THER, RIGI_ACOU, RIGI_MECA_HYST, RIGI_THER_CONV(_D) et RIGI MECA LAGR.

Manuel d'utilisation Fascicule u4.61 : Outils généraux

Titre: Macro commande MACRO MATR ASSE

Date: 19/01/2011 Page: 4/6 Responsable: Jacques PELLET Clé: U4.61.21 Révision: 5129

CHAM MATER = chmater

Nom du champ de matériau où sont définies les caractéristiques des matériaux des éléments.

Cet argument est presque toujours nécessaire.

En pratique, on peut s'en passer :

- pour les éléments discrets dont les matrices élémentaires sont définies dans le concept cara elem. Voir AFFE CARA ELEM [U4.42.01],
- pour le calcul des rigidités dues à la dualisation des conditions aux limites.
- CARA ELEM = carac

Les caractéristiques élémentaires carac sont nécessaires s'il existe dans le modèle des éléments de structure (poutre, coque ou éléments discrets) ou des éléments de milieu continu non isotropes.

INST = tps

L'argument tps est utilisé lorsque les caractéristiques matérielles ou les chargements dépendent du temps. Un cas assez fréquent est celui d'un matériau mécanique dépendant de la température qui elle même dépend du temps.

3.3 Opérandes CHARGE

CHARGE = lchar

Cet opérande a plusieurs fonctions distinctes :

- 1) préciser les éléments pour lesquels sont faits les calculs élémentaires de rigidité (conditions de DIRICHLET),
- pour les options 'RIGI THER CONV (D) ': donner la valeur de la vitesse de convection,
- 3) pour l'option 'IMPE MECA' : donner la valeur de l'impédance acoustique des mailles du
- 4) pour l'option 'ONDE FLUI' : donner la valeur de la pression de l'onde incidente,
- 5) pour l'option 'RIGI ROTA' : donner la valeur de la rotation imposée au modèle.

Opérande CHAR CINE 3.4

CHAR CINE = lchci

Cet opérande permet de ne pas "dualiser" certaines conditions aux limites de Dirichlet (blocages). Ceux-ci seront éliminés.

3.5 Opérande NUME DDL et mot clé SOLVEUR

NUME DDL nu

> L'utilisateur de la macro doit toujours donner un nom de concept derrière le mot clé NUME DDL. Si le concept n'existe pas, il est créé et on utilise alors SOLVEUR (voir ci-après).

Si le concept existe, il est utilisé pour numéroter les matrices. Dans ce cas SOLVEUR est ignoré.

= F(...) SOLVEUR

> Ce mot clé permet de choisir la méthode de résolution de système linéaire que l'on appliquera aux matrices assemblées que l'on crée dans cette commande. Cela peut sembler étonnant de choisir dès la construction des matrices, la façon dont éventuellement on s'en servira! La raison en est que la résolution des systèmes linéaires est une opération "capitale", potentiellement coûteuse en temps et en espace mémoire (ou disque). Selon la méthode retenue, le mode de stockage et la méthode de numérotation des inconnues sont déterminés. Ceux-ci doivent donc être choisis dès la construction des matrices.

La description des arguments de ce mot clé est faite dans [U4.50.01].

Manuel d'utilisation Fascicule u4.61 : Outils généraux

Date: 19/01/2011 Page: 5/6

Titre : Macro commande MACRO_MATR_ASSE

Responsable : Jacques PELLET Clé : U4.61.21 Révision : 5129

3.6 Mot clé matr_asse

Ce mot clé facteur permet de demander le calcul d'une matrice assemblée (à chaque occurrence).

Le nom de la matrice assemblée est donné par l'opérande MATRICE et la "nature" de la matrice est définie par l'opérande OPTION.

Les options possibles : 'RIGI MECA', 'MASS MECA', ... sont décrites dans [U4.61.01].

Le choix de l'option détermine le type de la matr asse * résultat [U4.61.01].

3.7 Opérandes particulières à certaines options

3.7.1 Opérande MODE FOURIER

♦ MODE FOURIER = nh

Entier positif ou nul indiquant l'harmonique de FOURIER sur laquelle on calcule les matrices.

Par défaut : nh = 0

3.7.2 Opérande SIEF ELGA (option 'RIGI GEOM')

♦ SIEF_ELGA = sig

Le champ de contraintes sig donné pour le calcul de l'option 'RIGI_GEOM' doit avoir été calculé avec l'option 'SIEF_ELGA' (champ de contraintes aux points de GAUSS des éléments) (cf. commandes CALC CHAM ELEM [U4.81.03] ou CALC ELEM [U4.81.01]).

3.7.3 Opérandes THETA et PROPAGATION (option 'RIGI MECA LAGR')

Ces opérandes sont utiles à la propagation lagrangienne de fissure.

3.8 Opérande TITRE

♦ TITRE

Titre que l'on veut donner au résultat [U4.03.01].

Titre: Macro commande MACRO MATR ASSE

Date: 19/01/2011 Page: 6/6 Responsable: Jacques PELLET Clé: U4.61.21 Révision: 5129

Exemples 4

4.1 Calcul de modes propres mécaniques

```
MACRO MATR ASSE ( MODELE = mo
                                        CHARGE = ch blocage,
                    CHAM MATER = chmat , CARA_ELEM = carac ,
                    NUME DDL = CO( "nu")
      NUME_DDL = CO( "nu") ,
MATR_ASSE = (_F (MATRICE = CO( "K") , OPTION = 'RIGI_MECA'),
                     F (MATRICE = CO( "M") , OPTION = 'MASS MECA'),),)
modes = MODE ITER SIMULT ( MATR A = K, MATR B = M, ...)
```

4.2 Calcul de modes de flambement d'Euler

chsief est le champ de contraintes lié au chargement

```
MACRO MATR ASSE ( MODELE = mo
                NUME DDL = CO("nu"),
      MATR ASSE = ( F (MATRICE = CO("K"), OPTION='RIGI MECA'),
           _F (MATRICE= CO ( "KG"), OPTION='RIGI GEOM',
             SIEF ELGA=chsief),),)
modflamb = MODE ITER SIMULT ( MATR A = K, MATR B = KG, ...)
```

Manuel d'utilisation Fascicule u4.61 : Outils généraux